# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Факультет обшей и прикладной физики

## Отчет о выполнении работы 2.4.1. Определение теплоты испарения жидкости

Выполнил: Студент гр. Б02-304 Головинов. Г.А.



#### Аннотация

**Цель работы:** 1) измерить давление насыщенного пара жидкости при разной температуре; 2) вычислить по полученным данным теплоты испарения с помощью уравнения Клапейрона— Клаузиуса.

В работе используются: термостат, герметичный сосуд, исследуемая жидкости, отсчетный микроскоп.

#### Основные теоретические сведения

Получим условие равновесия двух фаз:

Пусть  $N_1, N_2$  — количество частиц в фазах 1 и 2, а  $V_1, V_2$  — объемы, тогда

$$dN_1 = -dN_2, \quad dV_1 = -dV_2 \tag{1}$$

Запишем для обеих фаз изменение внутренней энергии:

$$dU_1 = TdS_1 - pdV_1 + \mu_1 dN_1 dU_2 = TdS_2 - pdV_2 + \mu_1 dN_2$$

сложим предыдущие равенства и получим слева ноль в силу изолированности системы.

$$T(dS_1 + dS_2) - p(dV_1 + dV_2) + \mu_1 dN_1 + \mu_2 dV_2 = 0$$

в силу (1) получим

$$T(dS_1 + dS_2) = (\mu_1 - \mu_2)dV_2$$

в равновесии энтропия максимальна, значит  $dS_1+dS_2=0$ , отсюда получим условие равновесия двух фаз:

$$\mu_1(p,T) = \mu_2(p_T) \tag{2}$$

Теперь можно расписать изменение химических потенциалов:

$$d\mu_1 = -s_1 dT + v_1 dp d\mu_2 = -s_2 dT + v_2 dp$$

Вследствие равенства самих потенциалов равны и их изменения:

$$(s_2 - s_1)dT = (v_2 - v_1)dp$$

Отсюда получается соотношение Клапейрона— Клаузиуса:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{s_2 - s_1}{v_2 - v_1} \cdot \frac{T}{T} = \frac{q}{T(v_2 - v_1)}$$
(3)

где q — удельная теплота фазового перехода при переходе из состояния 1 в состояние 2 (при испарении положительна, при конденсации отрицательна),  $v_1, v_2$  — удельные объемы в соответствующих состояниях.

Для нашей работы актуальна следующая версия этого соотношения:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(V_2 - V_1)}\tag{4}$$

где p — давление насыщенного пара при температуре T — абсолютная температура жидкости и пара, L — теплота испарения жидкости,  $V_2$  — объем пара,  $V_1$  — объем жидкости. Все величины относятся к одному молю вещества.

Объем жидкости  $V_1$  намного меньше чем объем пара  $V_2$  (менее 0.5% от  $V_2$ ). Поэтому  $V_1$  можно пренебречь.

Объем  $V_2$  теперь будем просто обозначать V. Его можно связать с давлением и температурой уравнением Ван-дер-Ваальса:

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$
(5)

табличная величина b тоже достаточно мала (соизмерима с  $V_1$ , которым мы пренебрегли), поэтому и ее мы учитывать не будем.

Пренебрежение  $a/V^2$  дает ошибку менее 3%, Подставляя (6) в (4) получим: при давлении ниже атмосферного ошибка становится еще меньше. Таким образом, будем считать насыщенный пар идеальным газом:

$$pV = RT \tag{6}$$

$$L = \frac{RT^2}{p} \cdot \frac{dp}{dT} = -R \frac{d(\ln p)}{d(1/T)} \tag{7}$$

#### Экспериментальная установка





Рис. 1: Схема установки для определения теплоты испарения

Температура выставляется с помощью термостата А, давление измеряется при помощи экспериментального прибора В и микроскопа С: оно определяется с помощью ртутного манометра 15. Высоту столба (разницы столбов) мы измеряем с помощью микроскопа 16 и шкалы 17.

### Обработка полученных результатов



C помощью метода  $\chi^2$  получены две прямые:

$$\ln p = -5160.3 \cdot \frac{1}{T} + 26.2$$

$$\ln p = -5239.1 \cdot \frac{1}{T} + 26.2$$

первая — для нагревания, вторая — для охлаждения. (Погрешности получились около 3-го знака после запятой, поэтому ими можно пренебречь).

Видно, что прямые несколько отличаются, однако относительная разница коэффициентов k наклона прямых около 1.5%.